

テレメトリーログコンバーター Ver1.11 ソフト・マニュアル

このテレメトリーログコンバーターソフトを使用することにより、テレメトリーロ グ機能に対応した送信機で作成したログファイルを、CSV 形式に変換することがで きます。CSV 形式のファイルは、Microsoft Excel 等のソフトウェアで開くことが出 来ます。

Ver1.11 の変更内容

O.S.ENGINE(小川精機) 製 ECU EC-22/EC-21の
テレメトリー機能に対応しました。

***注意:**本ソフトは **Windows[®] 11/10/8/7/Vista/XP** で動作します。それ以外の OS には対応し ておりません。

| テレメトリーログコンバーターソフトのダウンロードおよび ZIP ファイルの (展開)P2 |)解凍 <u>?</u> |
|---|-----------------|
| テレメトリーログコンバーターソフトのインストールP2 | 2 |
| テレメトリーログコンバーターソフトの使用方法P4 | ł |
| 変換ファイルについてP5 | 5 |
| 対応テレメトリー・センサーP6 | 5 |
| 注意事項P6 | 5 |

●本ソフトウエアに対するリバースエンジニアリングおよび改変は一切禁止します。

^{*}配布・免責:

[●]本ソフトウエアの使用により生じる如何なる損害に対しても、弊社は責任を負いません。これに同意した上でこのソフトウエアをご利用ください。

[●]本ソフトウエアおよびドキュメントの著作権は双葉電子工業株式会社が保有します。著作権者の許可なく再配布することを禁じます。

[●]本書の内容の一部または全部を無断で転載することはおやめください。

[●]本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

[●]本書の内容は万全を期して作成していますが、万一ご不明の点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。

テレメトリーログコンバーターのダウンロードおよび ZIP ファイルの解凍(展開)

弊社ホームページ https://www.rc.futaba.co.jp/support/software/ からテレメトリーログ コンバータープログラムファイルをご使用の PC にダウンロードします。 ※ ダウンロードしたファイルは ZIP 形式の圧縮ファイルになっていますので、これを解凍(展開)します。

● ZIP ファイルの解凍(展開)

1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、ファイルの中を表示します。

2. 画面の「ファイルをすべて展開」をクリックすると展開ウィザードが起動します。

3. ウィザードの指示に従い、ZIP ファイルの保存場所と、同じ場所に解凍(展開)してください。 ※操作手順は一例を示します。

レーションのテレメトリーログコンバーターソフトがインストールされている場合は、以前のバージョン をアンインストールしてから新しいバージョンをインストールしてください。

テレメトリーログコンバーターソフトのインストール

●テレメトリーログコンバーターソフトのインストール方法

1. 上記で解凍した setup.exe を実行します。

2. インストーラが実行されます。「次へ」ボタンを押してください。

| Telemetry Log Converter |
|--|
| Telemetry Log Converter セットアップ ウィザードへよう こそ |
| インストーラは Telemetry Log Converter をインストールするために必要な手順を示します。 |
| この製品は、著作権に関する法律先よび理解条約により保護されています。この製品の全部 または一部を無断で視製したり、無断で視製物を頒布すると、著作権の侵害となりますのでご 注意なたさい。 |
| キャンセル 〈戻る(B) 次へ(M) 〉 |

3. インストールするフォルダを選択し、「次へ」ボタンを押します。

| B Telemetry Log Converter | × |
|---|--------------------|
| インストール フォルダの選択 | |
| インストーラは次のフォルダへ Telemetry Log Converter をインストールし; | ます。 |
| このフォルダにインストールするには〔次へ〕をクリックしてください。別のフェ ルするには、アドレスを入力するか〔参照〕をクリックしてください。 | ォルダにインストー |
| フォルダ(E): C:¥Program Files (x86)¥Futaba¥Telemetry Log Converter¥ | 参照(<u>R</u>) |
| | ディスク領域(<u>D</u>) |
| Telemetry Log Converter を現在のユーザー用が、またはすべてのユーザー用 | まにインストールします: |
| すべてのユーザー(E) | |
| © このユーザーのみ(<u>M</u>) | |
| キャンセル く戻る(B) |)次へ(N) > |

4.「次へ」ボタンを押します。



- 5. インストールが実行されます。
- 6. インストールが完了すると、以下の画面が表示されます。「閉じる」ボタンを押してください



テレメトリーログコンバーターソフトの使用方法

- テレメトリーログ機能に対応した送信機で、ログファイルを作成します。(ログファイルの作成方法については、送信機の説明書をお読みください)
- 本ソフトウェアを起動します。Windows7/Vista/XPの場合はスタートメニューの「プログラム」→ 「Futaba」→「Telemetry Log Converter」を選択します。Windows8の場合は、スタート画面の「Telemetry Log Converter」を選択します。
- 3.「開く」ボタンを押します。

| 🔝 न | レメトリーログ コンバーター 🛛 🗮 | x |
|-----|-----------------------|---|
| ファ・ | イル(E) ヘルプ(<u>H</u>) | |
| | 猒 | |
| | Į | |

4. テレメトリーデータファイル (拡張子 FLD)を選択し、「開く」ボタンを押します。

| 🔝 ファイルを開く | | | | | | × |
|-----------------------|---|---------------------------------------|---|-------|---|-------------------------|
| ファイルの場所(1): | 퉬 LOG | | • | G 🗊 📂 | • | |
| 最近表示した場所 | 00000173.FLD | | | | | |
| デスクトップ | | | | | | |
| うイブラリ | | | | | | |
| () コンピューター | | | | | | |
| ネットワーク | ファイル名(<u>N</u>): ファイルの種業類(<u>T</u>): | 00000173.FLD 「テレメトリーデータファイル (*FLD) | 1 | | • | 開((<u>0</u>) キャンセル |

5.保存先を指定します。



6. 変換が完了すると、以下の画面が表示されます。

| TelemetryLogConverter | |
|-------------------------------------|--|
| () 00000173.csv ファイルが作成されました | |
| ОК | |

※ 変換ファイルの例

変換ファイルについて

●変換されたファイルには、以下の情報が記録されています。

- データを記録したタイミング
- 各チャンネルの操作状況
- センサーを割り当てたスロット番号
- センサー及びデータの種類
- テレメトリーデータ

1 1 1 1 00000173.csv - Microsoft Excel) = ホーム 挿入 ページ レイアウト 校閲 データ 表示 W28 - (9 f_x ECEIVER RECEIVER TEMPERATALTITUDE ALTITUDE SENSOR CH16 CH3 CH6 CH CHS CH10 CH11 CH12 CH13 CH14 CH15 ATTERY EXTERNAL TEMPERAT ALTITUDE CH4 VARIOMETER -100 -0.9 -100 -0.9 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 -100 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 34 37 41 45 51 55 63 15.2 22.6 33.8 41.5 65.6 07 57 174 255 4.5 17 データを計測した時間 各チャンネルの操作状況 各テレメトリーセ 単位:ミリ秒(1/1,000秒) (送信機からのデータ) ンサーのデータ ※間隔は送信機で設定しますが計測 時間は条件により微動するので設 単位:% ニュートラルが 0% 操舵の状況がわかります。 定時間と差異があります。 _ **_** X x 0 -¥ R Т U S ٧ ▶ スロット番号 センサーの種類 ◀ BATTERY EXTERNAL TEMPERAT ALTITUDE VARIOMETER テレメトリーデータの種類 48 -24 24 4.8 4.8 3.1 24 0 4.8 4.8 3.1 24 0 3.1 24 0 4.8 3.1 24 0 4.8 3.1 24 0 4.8 3.1 94 n 4.8 3.1 24 0 4.8 3.1 24 0 4.9 3.1 24 0 0 ┝▶ テレメトリー計測データ 4.9 0 3.1 24 0 4.9 3.1 25 -1 -1 ► II Ð

- ■1行目:センサーを割り当てたスロット番号
- 2 行目:センサーの種類
- ■3行目:18列目以降→テレメトリーデータの種類を示します。
- ■4行目以降:1列目→データを記録したタイミング:ミリ秒単位でデータを記録したタイミングを示します。(送信機で設定したログ出力間隔と誤差があります。)
- 2 ~ 17 列目: 1 ~ 16 チャンネルの状態を示します。0% がニュートラルポジションです。
- 18 列目以降: テレメトリーデータを示します。

テレメトリーログコンバーター

対応テレメトリー・センサー

| Futaba | | | | |
|------------|--------------------|------------|--|--|
| テレメトリー受信機 | 受信機電圧 | | | |
| テレメトリー受信機 | 外部 (EXT) 電圧 | | | |
| SBS-01T | 温度センサー | | | |
| SBS-01TE | 温度センサー(電動用) | | | |
| SBS-01V | 電圧センサー | | | |
| SBS-01RB | 回転センサー(ブラシレスモーター用) | | | |
| SBS-01RO | 回転センサー(光学式) | | | |
| SBS-01RM | 回転センサー(マグネット式) | | | |
| SBS-01A | 高度センサー | | | |
| SBS-01G | GPS センサー | | | |
| SBS-01S | S.BUS 2 サーボ・センサー | V1.2 より対応 | | |
| SBS-01C | 電流センサー | V1.3 より対応 | | |
| SBS-02A | 高度センサー | V1.3 より対応 | | |
| SBS-01TAS | 対気速度センサー | V1.5 より対応 | | |
| SBS-02G | GPS センサー | V1.6 より対応 | | |
| MC970CR | モータコントローラー | V1.6 より対応 | | |
| MC-980H/A | モータコントローラー | V1.8 より対応 | | |
| MC-9130H/A | モータコントローラー | V1.8 より対応 | | |
| MC-9200H/A | モータコントローラー | V1.8 より対応 | | |
| SBS-01ML | フライトコントローラー | V1.10 より対応 | | |

| 他メ | 「ーカー |
|------------------|--|
| Robbe F1675 | |
| Robbe F1712 | |
| Robbe F1672 | |
| Robbe F1678 | |
| PowerBox | V1.2 より対応 |
| Jetcat | V1.2 より対応 |
| KONTRONIK Kosmik | V1.2 より対応 |
| ROXXY | V1.2 より対応 |
| Castle TL0 | V1.4 より対応 |
| O.S. EM-100 | V1.5より対応 (EM-100 <ver 9.11=""> V1.9より対応)</ver> |
| Hobbywing | V1.8 より対応 |
| Scorpion | V1.8より対応 |
| O.S. EC-22/EC-21 | V1.11 より対応 |

注意事項

■ログファイルについて

ログファイルは、SD カードの「LOG」フォルダに作成されます。ファイル名が同じで拡張子が異なるファイルが2個ずつ作成されます。(例:00001234.FLI,00001234.FLD)

■拡張子 FLI:スロット割り当て情報ファイル

■拡張子 FLD:ログデータファイル

※ログファイルをコピーまたは移動する場合は、必ず.FLIと.FLDファイルの両方を選択してください。

ログファイルは、弊社ホームページで公開しているテレメトリーログコンバーターで、CSV 形式に変換することができます。 ◇高度計の高度データ、GPS の距離,高度データは、ログを開始した時点を基準(0m)として出力されます。送信機のプリセッ トされた位置とログ開始位置が異なると、送信機表示とログデータの表示が異なります。離陸直前にログスタートするよう にすると離陸位置からの高度・距離が記録できます。

◇回転計のログデータ(回転数)には、送信機のギア比、モーターポール数またはフィン数の設定が反映されません。回転数データに、ギア比、モーターポール数、フィン数を計算してください。