

BR-4000 voltage,capacity and balancer views

	BR-400	0	
	🕂 33.80V	バッテリー電圧	
	📑 21mV	1 4.172V	
		3 4.172V	
12	•∎ 00:00:36	4 4.172V 5 4.172V	
34E		6 4.193V	
567		a 4.172V a 4.193V	
00	Futaba	VOLTAGE, CAPACITY AND BALANCER VIEWS	

取扱説明書

このたびは BR-4000 をお買い上げいただきありがとうございます。

この BR-4000 は、ラジコン用受信機等の電源に使用される、各種バッテリーパックの状態を チェックすることができます。

バッテリーパックのトータル電圧の表示、残量目安をバーグラフおよび % 表示します。また、 バランスコネクター付きのリチウム系バッテリーパックの場合、セル毎の電圧表示も可能です。 性能を十分に発揮させ、しかも安全にご使用いただくため、ご使用の前にこの取扱説明書を最 後までお読みください。

目次

安全にお使いいただくために
仕様
各部の名称
バランスポート
システム機能画面
計測表示画面
<バッテリーの接続>
< BEC 電源の接続>
セルバランス
<セルバランスのスタート>
<セルバランスの終了>
<セルバランスの停止>
USB 充電
< USB 充電のスタート>
< USB 充電の停止> ・・・・・ 12
受信機信号テスト ······ 13

安全にお使いいただくために

いつも安全に製品をお使いいただくために、以下の点にご注意ください。 この製品は、RC 模型専用に設計されており、他の用途に使用する目的では設計されていません。また、 この製品の使用により直接的または間接的に発生した損傷、負傷、または法的責任について一切責任 を負いません。

表示の意味

表示	
▲ 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他の人が 死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される場合。
▲警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他の人が 死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。または、軽傷、物的 損害が発生する可能性が高い場合。
▲ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他の人が 重傷を負う可能性は少ないが、傷害を負う危険が想定される場合。な らびに物的損害のみの発生が想定される場合。
<u> 発火注意</u>	特定の条件に於いて、発火の可能性がある場合。
	図記号:〇:禁止事項 🌒:必ず実行する事項

○ 燃えやすい物や、引火の危険性のある物の上や近くで使用しない。

■バッテリーを接続したり、外したりするときに火花がでて引火すると大変危険です。

①本品と使用するバッテリーの両方に関するすべての警告と指示を使用する前に必ず読んでください。バッテリーを接続する前に、バッテリーの安全上の警告に注意し、すべてのパラメーターが正しく設定されていることを確認する。

■誤った設定は、火災、物的損害、または人身傷害を引き起こす可能性があります。

● 使用後は、バッテリーを必ず取り外す。
 ■長時間接続すると、過放電により発火すると大変危険です。

❶ バッテリーのコードを挟んだりしてショートさせないように注意する。

■ショートするとバッテリーの異常発熱、発火の可能性があります。

▲ 注意

❶ 使用中は、本品を熱源や湿気の多い環境から遠ざける。換気と放熱が必要です。

- 🚫 本品の動作範囲電圧を超える、出力電圧値のバッテリーを接続しない。
- ◇ 本品は絶対に水にぬらさない。

<u> Λ</u> 警告 <u> Λ</u> 発火注意

■内部は精密な電子回路となっており、雨水等の浸入は誤動作の原因になります。万一、水にぬらしてしまった場合は、必ず修理に出してください。

🚫 保管時は幼児の手に届くところには保管しない。

<バッテリーパックのケアについて>

ご使用のバッテリーパックを安全かつ最大限に性能を引き出すため、次のことをお守りください。

- ●充放電、保管の方法は、バッテリーの取扱説明書の指示に従う。
- ●残量目安が 20% 以下になるまで放電させない。
- ●バッテリー指定の充電器で充電する。

<バッテリーのリサイクルについて>

使用済み充電バッテリーは貴重な資源です。ショートしないように、端子部分にテープを貼るなどの 処理をして、バッテリーリサイクル協力店にご持参ください。

仕様

(仕様・規格は予告なく変更することがあります。)

入力電圧範囲 XT60i コネクター : 5.0V-36V 入力電圧範囲バランスコネクター (15) : MAX15V (2-85) : 1 セル当たり MAX 4.8V 電圧測定精度 : ± 0.005V @ 4.2V セルバランス調整の精度 : <0.005V USB 充電をサポート : QC 2.0/3.0, BC1.2, 最大出力 12V / 2A 対応バッテリー : LiHv (1-85) / LiPo (1-85) / LiFe(1-85) Lilon (1-85) / NiMH/Cd(3-105) 寸法 : 80 X 55 X 19 mm 重量 : 59g 使用温度 : 0 ~ 40℃ 使用温度 : 10% ~ 90% RH(結露なし) 保管温度 : -20 ~ 60℃ 保管温度 : 5% ~ 90% RH(結露なし)

各部の名称



XH 2.54 バランスポート



(付属のストラップを取り付ける事ができます。)

バランスポート

この製品は、XH 2.54 バランスコネクターを備えたリチウムバッテリーに適しており、図に示すように、 バッテリーのバランスコネクターを BAT(-) から整列させて BR-4000 のバランスポートに接続します。 BR-4000 の最低動作電圧が 5.0V ですので、1S バッテリーを計測する場合は、別に XT60i コネクター に 5.0V ~ 36V の電源を接続する必要があります。



システム機能画面

BR-4000の XT60i ポートまたは、バランスポートにバッテリーを接続して、メニューボタンを押すと、 以下のシステム機能画面が表示されます。

XT60i ポートまたは、バランスポートにバッテリーを接続





システム機能メニ	ニュー
BB 機能	
圖 言語	日本語
憲 バックライト	中
🛿 省電力モード	オフ
● 音量	中
🕶 システム情報	• • •
鵫 信号測定	• • •

システム機能の設定方法

*以下は「言語」を例にした設定です。

BB 機能		
回 言語	日本語	
濠 バックライト	中	
🛿 省電力モード	オフ	
● 音量	中	
🕶 システム情報	• • •	
梲 信号測定	• • •	
		1
BB 機能	English	
88 機能 回 言語	English Deutsch	
 器機能 回 言語 ※ バックライト 	English Deutsch Français	
 器機能 函言語 ※バックライト ☑ 省電力モード 	English Deutsch Français Español	
 器機能 剤 言語 ※ バックライト ジ 省電力モード ● 音量 	English Deutsch Français Español 日本語	
 器機能 ③ 言語 ※ バックライト ② 省電力モード ● 音量 ■ システム情報 	English Deutsch Français Español 日本語 简体中文	

アップボタン [▲] / ダウンボタン [▼] でリスト から選び、メニューボタン [●] を押して決定します。

システム機能画面で、アッ プボタン [▲] または、ダ ウンボタン [▼] を押して、 メニューを移動します。



使用する項目に移動したら、 メニューボタン [●] を押 して表示できる「言語」リ ストを表示します。

表示言語が変わります。

BB 機能	English		器 Function	
副 言語	Deutsch		🖪 Language	English
藼 バックライト	Français		🔆 Backlight	Middle
🛿 省電力モード	Español		Power Save Mode	Off
● 音量	日本語	メニューボタン [の] を畑す	🛡 Volume	Middle
🗬 システム情報	简体中文	[—] 2779	System Information	• • •
槹 信号測定	繁體中文		槹 Receiver Tester	• • •

ト

システム機能メニュー

88 機能		BB 機能	
回 言語	日本語	♪ アラーム音	リピート
藼 バックライト	中	🗊 バッテリー	LiPo
🛿 省電力モード	オフ	① 低電圧警報	2.90V
● 音量	中	- BUSB充電	スタート
🕶 システム情報	• • •	■ セルバランス	スタート
鵫 信号測定	• • •	← 戻る	

機能	設定内容	
言語	英語(English)/ドイツ語(Deutsch)/フランス語(Français)/スペイ ン語(Español)/日本語/中国語 簡体(简体中文)/中国語 繁体(繁體中文) の 7 言語から選択可能	
バックライト	明るい / 中 / 暗いの 3 段階設定	
省電力モード	*オン2 分間操作がないと、自動的にバックライトオフ バランス中は 20 秒分間操作がないと、自動的にバックライトオフ (バックライトの消灯時は LED が点滅します。) *オフ バックライト常時点灯	
音量	オフ / 低い / 中 / 高いのボリュームから選択。(アラーム音は消せません。)	
システム情報	ファームウェアバージョンを表示	
信号測定	バランスポートに受信機の信号を接続して、PWM 出力周期とパルス幅を検 出。また、S.Bus プロトコル分析、最大 18 チャネルのサーボ制御データ分析、 サーボフェイルセーフテストをサポート	
アラーム音	*オフ *シングル(1 回だけアラームが鳴る) *リピート(1 分ごとにアラーム鳴る)	
バッテリー	LiHV/LiPo/Lilon/LiFe の 4 タイプから選択	
低電圧警報	* XT60i ポートに接続すると電圧 5 ~ 30V 選択 *バランスポートに接続すると、ユーザーは低電圧アラームの境界値とし て単ーセル電圧の 2.5 ~ 3.9V を選択	
USB 充電		
セルバランス	バッテリーをバランスポートに接続している場合、セルバランスをサポー トします。(スタート / 停止)	
戻る	機能メニューを終了します	

計測表示画面

BR-4000は、接続するバッテリーにより、表示の内容が異なります。

<バッテリーの接続>

● XT60i ポートにバッテリーを接続した場合

バッテリーを XT60i ポートに接続した場合は、合計電圧のみを表示します。各セルの電圧を確認する には、バランスポートにバッテリーのバランスコネクターを接続する必要があります。



	22.93V	バッテリー電圧	
979	0mV	1V	
		3V	
		4V 5V	
		6V	
		7V 8V	

★ XT60i ポート入力雷圧

●バランスポートにバッテリーを接続した場合

バッテリーをバランスポートに接続すると、合計バッテリー電圧、各セル間の最大電圧差、および各 セル電圧を表示します。



バッテリーを差し込むポートにより、画面左上部に表示するアイコンが異なります。



- ※バッテリーがバランスポートのみに接続されている場合、メニューボタン [●]を2回短く押すと、セルバランシングを開始できます。(P11)
- ※ バッテリーが XT60i ポートに接続されている場合、メニューボタン [●] を 2 回短く押すと、USB 充電を 開始できます。(P13)

< BEC 電源を接続した場合>

BEC 電源を XT60i ポートまたはバランスポートに接続すると、BEC 出力電圧を表示します。



セルバランス

5 -.---V

7 -.---V

8 -.---V

バッテリーがバランスポートに接続されている場合、セルバランシングを開始できます。

XT60i アダプター

<セルバランスのスタート>

※ XT60i アダプターをお持ちの場合は、 XT60i ポートに BEC 電源を接続できます。

※ XT60i アダプターは、弊社では用意して

BEC 電源

おりません。

バッテリーがバランスポートのみに接続されている場合、メニューボタン [●] を 2 回押すと、セル バランシングを開始します。または、システム機能メニューで「**セルバランス」**を選び、「スタート」 表示を確認して [●] を 1 回押します。セルバランシング動作中は、画面左側が緑色になり、画面右 側の調製中のセルナンバーがオレンジ色で表示されます。



バランシング動作中画面



バッテリーが XT60i ポートにも接続されている場合は、メニューボタン [●] を 1 回押してシステム 機能画面を表示します。ダウンボタン [▼] でセルバランスに移動して、メニューボタン [●] を1 回押すと、セルバランシングを開始します。



回押してセルバランシングを開始。

メニューボタン [●] を1回押 して、システム機能画面を表示。

くセルバランスの終了>

セルバランシングが終了すると、画面左側が青色になり、アラーム音が鳴ります。このアラーム音 は下記の操作でセルバランスを停止するまで、一定間隔で鳴り続けます。ディスプレイがオフ中は、 LED が青色の点滅を始め、バランシングの終了を知らせます。



バランシング終了画面

<セルバランスの停止>

セルバランシングの動作中または、終了後にメニューボタン [●] を2回短く押すと、セルバランシ ングが停止し、バッテリーの接続画面に戻ります。



USB 充電

XT60i コネクタに接続したバッテリーを電源にして、USB 充電対応のスマートフォン等のデバイス (バッテリー)を USB 充電ポートから充電できます。



* XT60i ポートにバッテリーを接続



< USB 充電のスタート>

バッテリーを XT60i コネクタに接続し、USB 充電ポートに充電コードで充電するバイス(バッテリー) を接続し、メニューボタン [●]を2回押すと、USB 充電を開始します。または、システム機能メニュー で「USB 充電」を選び、「スタート」表示を確認して「●」を1回押します。



USB 接続デバイス(バッテリー)情報

XT60i ポート入力アラーム電圧:

- ※ NiNH や Pb バッテリーを接続または、バランスポートが接続されていない場合は、BR-4000 の最 低動作電圧(5.0V)に設定します。
- ※バランスポートが接続されている場合は、システム機能メニューの「低電圧警報」で設定した、 単一セルの電圧に設定します。



以下の場合 USB 充電が停止します。 ※電流が 3A を超えると、USB 充電が停止します。 ※電力が 26W を超えると USB 充電が停止します。

< USB 充電の停止>

ー般的に殆どのスマートフォン等のデバイス(バッテリー)は、充電が完了すると BR-4000 からの 充電を受け付けませんが、BR-4000 本体の USB 充電動作は停止していません。 充電の停止は、次の方法で停止します。

USB 充電の動作中または、終了後にメニューボタン [●] を 2 回短く押すと、USB 充電が停止し、バッ テリーの接続画面に戻ります。または、システム機能メニューで「**USB 充電」**を選び、「停止」表示 を確認して [●] を 1 回押します。

① 充電完了後は、速やかに充電を停止し、XT60i ポートからバッテリーを必ず取り外してください。

■長時間接続すると、過放電により発火すると大変危険です。また、バッテリーが劣化します。

受信機信号テスト

別売の T7PX/10PX 用の DSC コードで、受信機のチャンネルコネクター、S.BUS コネクターと、BR-4000 のバランスポートを接続すると、RC 制御信号 PWM 信号と S.BUS 信号が確認できます。



< PWM >

システムの RC 制御信号 PWM を確認できます。バランスポートとチャンネルコネクターを接続、BR-4000 は PWM 出力フレームレート(周期)とパルス幅を検出します。

		 🗗 PWM	5.10V
桃 信号測定 ② PWM ・・・ ● S.Bus ・・・ ← 戻る	アップボタン[▲]または、 ダウンボタン[▼]でPWM に移動し、メニューボタン [●] を1回押して PWM を表示。	 R 0% E 334Hz № 1520us 	

< S.BUS >

S.BUS 信号確認、バランスポートと S.BUS コネクターを接続、最大 18 チャネルのサーボ制御データ を表示、F/S 動作時の信号位置も確認できます。

梢 信号测定		
П РWM ••••	アップボタン[▲]または、	
💁 S.Bus 🔹 🔹 •	タワンホタン[♥] でS.BUS	
← 戻る	に移動し、メニューホタン	
	[●]を1回押して S.BUS	
	を表示。	

S.Bu	S	17× 18× 👎
1 -2		9 128
		10 128
3 97		11 0
4 0		12 0
5 -46		13 0
697		14 0
7 128		15 0
8 19		16 0

修理を依頼される場合は

修理を依頼される前に、もう一度取扱説明書をお読みになって、チェックしていただき、なお異常の あるときは、弊社ラジコンカスタマーサービスセンターまで修理依頼してください。

双葉電子工業(株)ラジコンカスタマーサービス

〒 299-4395 千葉県長生郡長生村藪塚 1080 TEL:0475-32-4395



双葉電子工業株式会社ホビーラジコン事業センター・営業部 〒 299-4395 千葉県長生郡長生村藪塚 1080 TEL:0475-32-6111 FAX:0475-32-2915 ©FUTABA CORPORATION 2022 年 9月 第1版