

スカイリーフ・シリーズ 注意事項

このたびは スカイリーフ RC プレーンをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この注意事項をお読みのうえ、正しく安全にお楽しみください。

この飛行機は未経験者には組立・飛行できません。

ラジコン飛行機をはじめ組立、飛行させる方は、かならず経験者の指導を受けてください。未体験の方がひとりで組立、飛行するのは大変危険です。未習熟の方の飛行中の事故に関しては弊社は一切責任をおいませぬ。

表示の意味

本書の中で次の表示がある部分は、安全上で特に注意する必要がある内容を示しています。

- | | |
|------------|---|
| △危険 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他の人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される場合。 |
| △警告 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他の人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。または、軽傷、物的損害が発生する可能性が高い場合。 |
| △注意 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他の人が重傷を負う可能性は少ないが、傷害を負う危険が想定される場合。ならびに物的損害のみの発生が想定される場合。 |

図記号： ⓪；禁止事項 ❶；必ず実行する事項

SkyLeaf シリーズをご購入の皆さまへ

△危険 動力用リチウムポリマーバッテリーに関する注意事項

- ❶ 購入されたバッテリーメーカーの安全に関する注意事項をよくお読みください。
- ❶ 一般にリチウムポリマーバッテリーは、墜落や衝突などで機体に強い衝撃が加わった場合に発火する可能性があります。
- ⓪ 墜落や衝突の際に使用していたリチウムポリマーバッテリーは再使用しないでください。
- ❶ 墜落や衝突などで機体に強い衝撃が加わった場合は、すぐに機体からバッテリーを取り外して防火できる場所に保管してください。